

Nome campo	Descrizione	Tipo	Congruenza	Obbligatorio	Enumera valori	Descrizione valori
per_idr	pericolosità idraulica	text	I1 I2 I3 I4	no	si	I1: I.1 Pericolosità idraulica bassa I2: I.2 Pericolosità idraulica media I3: I.3 Pericolosità idraulica elevata I4: I.4 Pericolosità idraulica molto elevata
pai_pi	pericolosità idraulica PAI	text	PI3 PI4 R4	no	si	PI3: Pericolosità elevata P.I.3 P.A.I. Arno PI4: Pericolosità molto elevata P.I.4 P.A.I. Arno R4: Rischio molto elevato R4 P.A.I. Tevere
t_ritorno	tempi di ritorno	text		no	si	