

Nome campo	Descrizione	Tipo	Congruenza	Obbligatorio	Enumera valori	Descrizione valori
per_sism	pericolosità sismica locale	text	S1 S2 S3 S4	si	si	S1: S.1 bassa S2: S.2 media S3: S.3 elevata S4: S.4 molto elevata
legenda	descrizione del campo [per_sism]	text		no	no	S1: S.1 bassa S2: S.2 media S3: S.3 elevata S4: S.4 molto elevata
info	descrizione del campo [per_sism]	text		no	no	S1: S.1 bassa S2: S.2 media S3: S.3 elevata S4: S.4 molto elevata